

## ANLEITUNG UNIVERSALSET LANDTECHNIK



**Gehäuse / Connector**
**Werkzeug / Tool**
**Anleitung / Manual**

**R752**

Entriegeln Sie den AMP D-Sub socket mit dem Werkzeug: R752  
Extract the AMP D-Sub socket with R752

ID: 11-1-15


**G140**

Entriegeln Sie den GHW male terminal 2.8mm asymmetrisch mit dem Werkzeug: G140  
Extract the GHW male terminal 2.8mm asymmetrisch with G140

ID: 14-2-02


**G177**

Entriegeln Sie den Molex Micro-Fit female terminal mit dem Werkzeug: G177  
Extract the Molex Micro-Fit female terminal with G177

ID: 18-1-05


**F425**

Entriegeln Sie die Sekundärverriegelung mit F425;  
Remove or open the secondary lock with F425

ID: 39-1-23


**G183**

Entriegeln Sie den Bosch BMK 0.6 - Mikro 0.6 female terminal mit dem Werkzeug: G183  
Extract the Bosch BMK 0.6 - Mikro 0.6 female terminal with G183

**Gehäuse / Connector**

**Werkzeug / Tool**

**Anleitung / Manual**



G305A

Entriegeln Sie den Molex 1.50mm CMC CP Female Terminal mit dem Werkzeug: G305A  
Extract the Molex 1.50mm CMC CP Female Terminal with G305A



E010

Einführhilfe für Einzelleitungsdichtungen  
insertion help for single wire sealing

ID: 43-2-11



E335

Einführhilfe für Einzelleitungsdichtungen  
insertion help for single wire sealing



F425

Entriegeln Sie die Sekundärverriegelung mit F425;  
Remove or open the secondary lock with F425



F593

Entriegeln Sie den GHW MFS AFS 1.5 male terminal mit dem Werkzeug: F593  
Extract the GHW MFS AFS 1.5 male terminal with F593

**Gehäuse / Connector**
**Werkzeug / Tool**
**Anleitung / Manual**

**E020**

 Einführhilfe für Einzelleitungsdichtungen  
 insertion help for single wire sealing

ID: 43-2-39


**F425**

 Entriegeln Sie die Sekundärverriegelung mit F425;  
 Remove or open the secondary lock with F425

**F595**

 Entriegeln Sie den AMP Superseal 1.5 female  
 terminal mit dem Werkzeug: F595  
 Extract the AMP Superseal 1.5 female terminal with  
 F595

**F425**

 Entriegeln Sie die Sekundärverriegelung mit F425;  
 Remove or open the secondary lock with F425

ID: 44-1-31


**F430**

 Entriegeln Sie den AMP Micro-Power-Quadlock 5.8  
 female terminal mit dem Werkzeug: F430  
 Extract the AMP Micro-Power-Quadlock 5.8 female  
 terminal with F430

**Gehäuse / Connector**

**Werkzeug / Tool**

**Anleitung / Manual**



F597

Entriegeln Sie den AMP Micro-Power-Quadlock 1.5 Clean Body female terminal mit dem Werkzeug: F597  
Extract the AMP Micro-Power-Quadlock 1.5 Clean Body female terminal with F597



E010

Einführhilfe für Einzelleitungsdichtungen  
insertion help for single wire sealing

ID: 45-1-19



F460

die beweglichen Rastungen der schwarzen Kappe seitlich mit F460 nach außen bewegen und nach oben drücken  
move the black detends with F460 sideways and to the top



S305

Entriegeln Sie den Kostal SLK 2.8 female terminal mit dem Werkzeug: S305  
Extract the Kostal SLK 2.8 female terminal with S305

**Gehäuse / Connector**
**Werkzeug / Tool**
**Anleitung / Manual**


ID: 47-2-21



F595

Entriegeln Sie den Yazaki 1.5 male terminal sealed  
 mit dem Werkzeug: F595  
 Extract the Yazaki 1.5 male terminal sealed with F595



H910

Entriegeln Sie die Sekundärverriegelung mit H910  
 Remove or open the secondary lock with H910



ID: 54-2-32



S050

Entriegeln Sie den Bosch BDK (Dämpfungskontakt)  
 2,8 female terminal mit dem Werkzeug: S050  
 Extract the Bosch BDK (Dämpfungskontakt) 2,8  
 female terminal with S050



ID: 56-1-01



R765

Entriegeln Sie den AMP CI 2 pin mit dem Werkzeug:  
 R765  
 Extract the AMP CI 2 pin with R765



R795

Entriegeln Sie den AMP .140 Mate-N-Lok Pin mit dem  
 Werkzeug: R795  
 Extract the AMP .140 Mate-N-Lok Pin with R795

**Gehäuse / Connector**
**Werkzeug / Tool**
**Anleitung / Manual**

**R765**

Entriegeln Sie den AMP CPC/CI 2 socket (.062 ECONOMY SOCKET CIC) mit dem Werkzeug: R765  
Extract the AMP CPC/CI 2 socket (.062 ECONOMY SOCKET CIC) with R765

ID: 56-1-02


**R805**

Entriegeln Sie den AMP .140 Mate-N-Lok socket mit dem Werkzeug: R805  
Extract the AMP .140 Mate-N-Lok socket with R805


**G360**

Entriegeln Sie den Molex Mini-Fit female terminal mit dem Werkzeug: G360  
Extract the Molex Mini-Fit female terminal with G360

ID: 56-1-07


**G128**

Entriegeln Sie den GHW VKR Plus female terminal mit dem Werkzeug: G128  
Extract the GHW VKR Plus female terminal with G128

ID: 6-1-11

**Gehäuse / Connector**

**Werkzeug / Tool**

**Anleitung / Manual**



E020

Einführungshilfe für Einzelleitungsdichtungen  
insertion help for single wire sealing

ID: 6-1-24



F425

Entriegeln Sie die Sekundärverriegelung mit F425;  
Remove or open the secondary lock with F425



G174

Entriegeln Sie den AMP Micro-Timer III female terminal mit dem Werkzeug: G174  
Extract the AMP Micro-Timer III female terminal with G174



G250

Entriegeln Sie den AMP Junior-Power-Timer female terminal mit dem Werkzeug: G250  
Extract the AMP Junior-Power-Timer female terminal with G250

**Gehäuse / Connector**

**Werkzeug / Tool**

**Anleitung / Manual**



ID: K-7-1-05



F400

Entriegeln Sie den Delphi Metri-Pack 280 female terminal mit dem Werkzeug: F400  
Extract the Delphi Metri-Pack 280 female terminal with F400



F425

Entriegeln Sie die Sekundärverriegelung mit F425;  
Remove or open the secondary lock with F425