



Thermometer



DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie Wile Temp gewählt haben. Es ist ein digitales Thermometer, das eine einfache und genaue Temperaturmessung von festen Stoffen wie Getreide, Heu und Holzspänen überall im Bauernhof ermöglicht.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um zu erfahren, wie Sie dieses Gerät richtig bedienen können.

1 Lieferumfang

- Wile Temp Thermometer
- Batterie
- Bedienungsanleitung

2 Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sauber und unbeschädigt ist.
- Legen Sie die Batterie ein. Der Batteriefachdeckel befindet sich im hinteren Teil des Griffs. Achten Sie darauf, die Drähte nicht zu beschädigen, wenn Sie die Batterie und den Batteriefachdeckel einsetzen.
- Einschalten durch Drücken der POWER-Taste. Die Temperatur der Sondenspitze wird sofort angezeigt und wird sich ca. einmal pro Sekunde erneuern.
- Das Thermometer schaltet sich nach kurzer Zeit automatisch aus.
- Wenn bei der Temperaturmessung "LO BAT" (Batterie schwach) angezeigt wird oder wenn das Thermometer nicht eingeschaltet wird, wechseln Sie die Batterie.

HINWEIS: Bei der Messung der Temperatur von dichten Heuballen oder anderen Materialien, bei denen man beim Eindringen viel Kraft benötigt, ist ein vorgebohrtes Loch erforderlich. Schieben Sie die Sonde nicht in korrosive Materialien, Reinigungsmittel oder Öl.

3 Reinigung und Wartung

An einem trockenen Ort aufbewahren, vor direkten Sonnenstrahlen schützen. Vor der Langzeitlagerung entfernen Sie die Batterie. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die vom Benutzer zu warten wären. Entfernen Sie nicht die Schrauben und öffnen Sie das Gerät nicht. Säubern Sie es durch Wischen mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder fließendes Wasser.

4 Technische Daten

Batterie	9V Alkalibatterie, IEC Typ 6LR61 oder 6LF22
Maße	Größe: 1730mm x 85mm x 41mm Sondenlänge: 150cm Gewicht (mit Batterie): 330g
Anzeigeeinheiten	Grad von Celsius (°C)
Messbereich	-15 °C bis + 70 °C
Auflösung	0,1 °C
Präzision	± 0,5 °C
Einschwingzeit	T90 ca. 4 Minuten, wenn es ruhig in trockenem Weizen gehalten wird, viel schneller in feuchten Substanzen oder wenn die Sonde während der Messung bewegt wird (Vorsicht vor Verursachen erhöhter Hitzeentwicklung durch Reibung).
Materialien	Sondenspitze: Aluminium, Sondenschaft: Glasfaser, Gehäuse: ABS-Kunststoff

5 Garantie

Dieses Produkt hat eine Garantie, die für ein (1) Jahr ab Kaufdatum gültig ist. Die Garantie erstreckt sich auf Material und Verarbeitung. Bei Gewährleistungsansprüchen sollte der Kunde das defekte Produkt dem Hersteller, dem Wiederverkäufer oder dem nächstgelegenen Wile Service Partner auf eigene Kosten zurückgeben. Dem Gewährleistungsanspruch sind die Beschreibung des Mangels, die Kopie des Kaufbelegs und die Kontaktdaten des Kunden beizufügen. Der Hersteller / Service Partner repariert oder ersetzt das defekte Produkt und gibt es so schnell wie möglich zurück. Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße oder unvorsichtige Verwendung des Produktes, durch nicht den vorgesehenen Anweisungen entsprechende Montage und sonstige Schäden entstanden sind, die durch Ursachen außerhalb der Kontrolle des Herstellers vorkommen. Die Haftung des Herstellers ist maximal begrenzt auf den Preis des Produkts. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die durch die

Verwendung des Produkts verursacht wurden, oder für die Tatsache, dass das Produkt nicht verwendet werden konnte. Die Garantie deckt die Batterie nicht ab.

6 EU-WEEE-Erklärung

Nach der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU sollte dieses Produkt nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden, sondern stattdessen gesondert als elektronisches Gerät unter Beachtung der örtlichen Gesetze gesammelt und behandelt werden.



7 EU-Konformitätserklärung

Nach ISO / IEC 17050-1 der Hersteller,

Farmcomp Oy
Jusslansuora 8
04360 TUUSULA, FINLAND



bestätigt, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht, indem es der harmonisierten Norm EN 61326-1:2013 und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU folgt. Unterzeichnete Konformitätserklärungen sind bei Farmcomp Oy, Tuusula (Finnland) eingereicht.



Jusslansuora 8
04360 TUUSULA, FINLAND
Tel. +358 9 7744 970
info@farmcomp.fi
<http://wile.fi>

Copyright © Farmcomp Oy 2017, All Rights Reserved