

Gut zu wissen!

Wann müssen die Scheiben gewechselt werden?

Maschine: Rapid

Bestellen Sie rechtzeitig neue Scheiben:

Empfohlene Mindestdurchmesser:

380 mm bei System Disc 410 mm

400 mm bei System Disc Aggressive 450mm



Bestellen Sie rechtzeitig neue Säscheiben.

Wenn die Einkerbungen ihre Konturen verlieren, wird die Scheibe stumpfer. Dadurch verringert sich die Intensität der Bodenbearbeitung. Unter anspruchsvollen Bedingungen kann das dazu führen, dass sich die Scheiben nicht mehr drehen. Messen Sie den Zustand der Scheibe mit dem Multi-Tool.

